



**[接続先]** <http://www.autocadws.com/>

## 初期設定(初回のみアカウント作成)




YouTubeで実際に動作している映像が見られます  
(iPhone,iPadでの使用映像も確認できます)




**Create an accountをクリック**

## アカウントの作成方法





**Emailアドレスを入力  
名前を入力  
姓を入力  
パスワードを入力  
パスワードの確認  
アセプトにチェック  
Create an accountを  
クリックで完了**



**Account作成画面**

**CONTINUEをクリックで  
ログインします**

## 通常のログイン



**Emailアドレスを入力  
パスワードを入力  
Loginをクリックでログインします**

# AutoCAD WS 画面概要

## Messages(メッセージ)




アカウント名  
アカウントの修正  
ログアウト

## Drawings(図面)



Upload: データのアップロード  
Share: データの共有設定  
Download: データのダウンロード  
Open: データの編集  
New Folder: 新しいフォルダの作成  
Delete: データの削除


## Editor(編集)



メニューパネル  
Tabにて複数図面の切替  
xボタンで図面を閉じる  
Share: データの共有設定

# AutoCAD WS メニューパネル


## Home(ホーム)




## Draw(作図)




## Edit(編集)




## View(表示)



## Share(データ共有)




## Timeline(履歴)




履歴表示・修正履歴図面の読み込み(過去の修正前データを記憶しています)

# AutoCAD WS データ共有設定

【営業所側】 AutoCAD WS



【現場側】 AutoCAD WS



## 【営業所側】のAEC Plan Elev Sample.dwgを【現場側】と共有する例

【営業所側】 DrawingsからShareする方法




Drawings画面から  
AEC Plan Elev Sample.dwgを選択  
Shareボタンをクリック

【営業所側】 EditorからShareする方法



Drawings画面から  
AEC Plan Elev Sample.dwgを選択  
OpenボタンをクリックしてEditor画面へ  
Editor画面から  
Shareボタンをクリック

【営業所側】 Share設定



Shareする相手(現場)を指定します  
相手(現場)のメールアドレスを入力  
必要に応じてメッセージを入力  
Shareボタンをクリック  
相手(現場)にメールが送信されます


【現場側】届いたメールの内容




メールが送られた(届いた)時点で共有は完了しています

# AutoCAD WS 共有データ利用方法

【営業所側】 Drawings




【現場側】 Drawings



双方がEditor画面で共有データを表示している状態で拡大・縮小・作図等を行えば両画面が同期して変更し検討や打合せ等に利用できます。

【営業所側】 Editor




【現場側】 Editor




【営業所側】 Chat画面



【現場側】 Chat画面



Chat: チャットに入る  
Share: 新たに共有者を追加する  
Hide Others: 一時的に共有解除  
Show Others: 共有復活



Chat: チャットに入る  
Hide Others: 一時的に共有解除  
Show Others: 共有復活

